

De waterdruk meter. Deze meter hoort in het groene gebied te staan als de installatie werkend is.

